



## 订货号说明

<b>BF</b>	用于柴油的燃油滤芯	<b>MWK</b>	用于摩托车的燃油滤清器
<b>BFU</b>	用于柴油的无金属燃油滤芯	<b>P</b>	燃油滤芯
<b>BL</b>	水杯	<b>PL</b>	用于PreLine系统的旋装式燃油滤清器
<b>C</b>	空滤芯	<b>PU</b>	无金属燃油滤芯
<b>CF</b>	次级空滤芯	<b>PF</b>	旁流机油滤芯
<b>CP</b>	CompacPlus空气滤清器	<b>PFU</b>	无金属旁流机油滤芯
<b>CS</b>	空滤（过滤介质为泡沫材料）	<b>SP</b>	服务包
<b>CU</b>	用于车厢内的空调滤芯	<b>TB</b>	气压制动装置用的空气干燥罐
<b>CUK</b>	带活性炭空调滤芯	<b>U</b>	尿素滤清器
<b>DH</b>	柴油加热器	<b>W</b>	旋装式机油滤清器
<b>DI</b>	滤清器外壳的密封圈	<b>WA</b>	冷却液过滤器
<b>FP</b>	倍清芯多功能空调滤清器	<b>WD</b>	液压油旋装式滤清器
<b>H</b>	机油滤清器芯	<b>WDK</b>	适于较高压力的旋装式燃油滤清器
<b>HU</b>	无金属的机油滤芯	<b>WH</b>	液压旋装式滤清器
<b>HD</b>	高压滤清器用的液压油滤芯	<b>WK</b>	旋装式燃油滤清器
<b>LB</b>	旋装式油气分离器	<b>WP</b>	用于油旁流或用于主流/旁流组合的旋装式机油滤清器
<b>LC</b>	曲轴箱通风滤芯	<b>ZR</b>	离心式转子机油滤清器
<b>LE</b>	油气分离器	<b>...KIT</b>	产品包括滤芯以及其它装组件
<b>LS</b>	拆卸扳手	<b>-2</b>	包装中含有2个相同或不同型号滤清器，如：3698-2表示内含2个C 3698滤清器
<b>LSK</b>	拆卸扳工具箱	<b>...n/t/x/y/z</b>	附有密封
<b>MH</b>	用于摩托车的机油滤芯		
<b>MW</b>	用于摩托车的旋装式机油滤清器		

