


## Explication des références

### Huile




W WD WP ZR WH  
H HU HD

### Carburant




WK WDK  
PU P BF BFU  
PF PFU PL

### Air



C CF  
CP CS

### Habitacle



CU CUK  
FP

### Eau



WA

### Dessiccateur



TB

### Filtre à urée (Ad Blue)



U

### KIT



SP

### Séparateur air/huile



LB LE

### Provent



LC

**HU 947 / 1 Z -2**

A            B            C            D

A : Lettres            : Type de filtre (air, huile, carburant, habitacle)  
 B : /                    : Montage particulier ou évolution du filtre  
                               (un W 11 102/34 n'est pas équivalent à un W 11 102/35)  
 C : n/t/x/y/z        : Livré avec joint (Z, N, T ou x)  
 C : KIT                : Élément filtrant + accessoires  
 D : - 2                : Nombre de filtres à l'intérieur de la boîte



## Index

AIR	
C	Élément de filtre à air
CF	Élément secondaire
CP	Élément de filtre à air doté de la technologie CompacPlus
CS	Élément de filtre à air (agent filtrant mousse)
HUILE	
H	Élément de filtre à huile
HU	Élément de filtre à huile sans métal
HD	Élément de filtre à huile haute pression
W	Filtre à échange rapide pour huile moteur
WD	Filtre vissé pour huile hydraulique moyenne pression
WH	Filtre à échange rapide pour huile hydraulique moyenne pression
WP	Filtre vissé pour huile en dérivation ou en combinaison circuit principal/auxiliaire
ZR	Rotor pour centrifugeuse d'huile
CARBURANT	
BF	Élément de filtre pour carburant Diesel
BFU	Élément de filtre pour carburant Diesel sans métal
P	Élément de filtre carburant
PF	Élément filtrant avec by-pass intégré
PFU	Élément de filtre pour huile en dérivation sans métal
PL	Filtre à carburant à échange rapide pour système PreLine
PU	Élément de filtre à carburant sans métal
WK	Filtre à échange rapide pour carburant
WDK	Filtre à carburant à visser pour hautes pressions
HABITACLE	
CU	Filtre d'habitacle
CUK	Filtre d'habitacle avec charbon actif
PF	FreciousPlus, filtre d'habitacle anti-allergènes, moisissures, bactéries, particules fines
FILTRE ADBLUE	
U	Filtre à urée
DESSICCATEUR	
TB	Boîtier dessiccateur pour installations de freins à air comprimé
EAU	
WA	Filtre de liquide de refroidissement
KIT	
SP	Kit de maintenance
SÉPARATEUR AIR/HUILE	
LB / LE	Élément de séparateur à huile
PROVENT	
LC	Cartouche de Provent

**MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.**

<https://catalog.mann-filter.com/EU/fre>

Numéro du service technique : 02 43 49 70 60